

マイク・スピーカー利用方法

How to Use the Microphone and Speaker

Wesley Zaidan

有線マイクの接続方法/How to connect the Wired Microphone



- 青いポーチより、マイクとケーブルを取り出し、接続してください。(赤枠部分)
Take Microphone and Cable out from blue pouch and connect them.(Red Frame)
- 反対の端子をスピーカーのマイク枠内 有線①、もしくは優先②に接続してください。(青枠部分)
Connect the other end of the cable to the ① or ② on the Speaker.(Blue Frame)
- 別紙の様にスピーカーを起動し、「マイク」および「メイン」と記載された枠内のつまみを調節してご利用ください。(黄色枠部分)
Turn on the Speaker and adjust the knobs within the section labeled "マイク" and "メイン".(Yellow Frame) Wesley Zaidan

ワイヤレスマイクの接続方法/How to connect the Wireless Microphone



1. 青いポーチよりワイヤレスマイクを取り出し、電池が入っているか確認してください。
Take the Wireless microphone from blue pouch and check if it has a batteries.
2. マイクの裏側にあるスイッチをONにしてください。(青枠部分)
Turn on the switch on the back of Microphone.(Blue Frame)
3. スピーカーを起動し、"ワイヤレス"のつまみと「メイン」枠内のつまみを調整してご利用ください。
Turn on the Speaker and adjust "ワイヤレス" knobs and it within the section labeled "メイン" on the Speaker.

スピーカーの起動方法/How to turn on the Speaker

正面/Front



背面/Back



OPEN



- スピーカーの背面より電源コードを取り出し、コンセントにつないで下さい。
- Take the Power Cord from the back of the Speaker and plug it into outlet.

Wesley Zaidan