

101貸会議室 マイク使用方法(音量調節)

#101 How to Use Microphone (Volume Control)

1. ラック内AV機器電源の立ち上げ Startup of AV equipment power supply




- 1 と 2 の電源を入れます。Power on 1 and 2.
- 電源起動時ランプが点灯します。Lamp lights up when the power is on

2. ワイヤレスマイクの電源をONにします Turn on the wireless microphone's power



ワイヤレスマイク



Wesley Zaidan

3. 音量の調整/Volume Control



1. HDMI（映像音声）とマイク（4本）の音量調節はNo. 2の機器（ミキサーアンプ）で行います。

The volume of HDMI (video and audio) and Microphones (4 microphones) are controlled by No. 2 device (mixer-amplifier).

①全体の音量調整（○白丸シールは基準値となります。）

All Volume Control (White Circle Sticker is the standard volume)

②マイク音量調整（4台同時に反映されます。）

Microphone volume control (4 microphones are reflected at the same time.)

③映像音量調整（HDMIに接続したPC映像など）

Video volume control (e.g. PC video connected to HDMI)

3. 音量の調整-2/Volume Control-2

2. マイク 1, 2, 3, 4の個別音量調整はチューナーで行います
Individual volume control for microphones 1, 2, 3, and 4 is controlled by the tuner.



4. 利用後の電源のOFF/Turn Off After USE



- ・電源ランプが消灯します/The power lamp will turn off

Wesley Zaidan